

PC510/PC560

Tsoon	Tüüp	Kaitseala
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____
Sisenemisviivis: _____ sek.		Klahv [P] _____
Väljumisviivis: _____ sek.		Kuuldav ____ Vaikne ____
Sireeni kestvus: _____ min.		Käsklus [*][7] _____

Valmis (Ready) roheline tuli süttib, kui süsteem on valvesse panemiseks valmis. Kui "Valmis"-tuli ei põle, on süsteemis mõni tsoon avatud. Süsteemi valvesse panekuks peavad olema kõik tsoonid suletud.

Valves (Armed) punane tuli põleb, kui süsteem on valvesse pandud e. valve all.

Süsteem (System) kollane tuli põleb kui:

A) mõni tsoon on valvest välja jäetud (osavalve)

kontrollimiseks: [*][1][Kasutajakood][#]

B) süsteemis on rike

kontrollimiseks: [*][2][#]

C) häiremälu on info häire andnud tsoonidest

kontrollimiseks: [*][3][#]

Klahv [F]: Tulekahju. Vajutage ja hoidke klahvi [F] 2 sekundit all [F] häire genereerimiseks.

Klahv [A]: Kiirabi. Vajutage ja hoidke klahvi [A] 2 sekundit all [A] häire genereerimiseks.

Klahv [P]: Paanika. Vajutage ja hoidke klahvi [P] 2 sekundit all [P] häire genereerimiseks.

NB! Need häired edastatakse häirekeskusesse ainult telefoni teel ja peavad olema eelnevalt lubatud programmeerimisel.

Vajutage [#]:

* kui tegite vea koodi sisestamisel ning seejärel sisestage kood uuesti;

* reziimile "Valmis" naasmiseks peale [*]-käskluste kasutamist.

Valvessepanek: sulgege kõik tsoonid. "Valmis" tule süttides sisestage kood või [*][0]. Süttib punane tuli "Valves".

Valve mahavõtmine: sisestage kood, punane "Valves" tuli kustub. Kui tegite koodi sisestamisel vea, vajutage [#] ja sisestage kood uuesti.

Häire mahavõtmine: toimige samuti, nagu valvest mahavõtmisel.

Kiir valvessepanek: [*][0]

Osavalve [*][1][kood] [tsooni nr. (nr.'d), mis ei lähe valvesse] [#]

Kollane tuli "Süsteem" süttib. Kui Te panete nüüd süsteemi valvesse, on vastavad tsoonid valve alt välja jäetud. Valve mahavõtmisel tühistatakse tsoonide väljajätmised automaatselt ning järgmisel süsteemi valvessepanekul lähevad valve alla kõik tsoonid.

Rikke vaatamine [*][2]

Tsoonitulede põlemine näitab, mis rikkega on tegemist:

Tsoonituli	Rikke põhjus
1	Aku viga/tühi
2	~220 V puudumine

Häiremälu vaatamine [*][3]

Põlevad tsoonituled näitavad häire andnud tsoone.

Koodide muutmine [*][5][Peremeeskood] [koodi nr.] [uus kood] [#]

Kokku saab kasutada 4 erinevat koodi. Esimene kood on peremeeskood, millega saab ka koodi muuta ja programmeerida, ülejäänud 3 koodi on lihtsalt kasutajakoodid. Kood koosneb 4'st numbrist, [*] ja [#] ei kasutata.

Reziim "Uksekell" [*][6]

Reziim "Uksekell" kutsus esile alati sõrmistiku piipimise, kui sisenemise/väljumise tsoon on aktiivne. Paigaldaja informeerib Teid, millised tsoonid süsteemis aktiveerivad funktsiooni "Uksekell". Funktsiooni "Uksekell" sisse/välja lülitamiseks sisestage [*][6]. Kui funktsioon lülitatakse sisse, piibib sõrmistik 3 korda. Kui funktsioon lülitatakse välja, annab summer ühe pika tooni.